

# Anleitung für einen ReUse-Notizblock mit Klebebindung



## Materialien:

- Dünner, stabiler Karton als Hinterseite
- Altpapier (ca. 20 Blatt), 1 Seite unbedruckt
- Deckblatt (individuell gestaltbar)
- Schneidemaschine zum Bündigschneiden
- Buchbindeleim: z.B. Planatol BB – es muss jedenfalls ein elastischer Leim sein, ca. 10 Min. verarbeitbar, durchgetrocknet nach ca. 2 Std.
- Borstenpinsel mit ca. 1 cm Breite
- Pressvorrichtung (z.B. kleine Schraubzwinde, 2 flache, harte Holzteile)



Buchbindeleim, Pinsel, Pressvorrichtung



Dünner, stabiler Karton + Papier oben unbedruckt + Deckblatt übereinanderlegen und mit einer Schneidemaschine auf jeder Seite bündig schneiden

Diese Anleitung [V\_01\_24062025] wird unter folgender Lizenz veröffentlicht:  
[CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) Eva Krininger



Ca. 5 mm auffächern und mit Leim bestreichen. Wieder bündig richten. Durch das anschließende Pressen wird der Leim etwas in das Papier hineingedrückt, dadurch hält es nach dem Trocknen. Mit Büchern beschweren und bis zum nächsten Tag durchtrocknen lassen.